


SoftBank 822P

らくらくスタートブック
すぐに
ケータイを
使いたい方

操作方法編

◀はじめてケータイを使う方は裏面からお読みください

3TR100030AAA



説明書の見かた

822Pにはらくらくスタートブック(本書)と取扱説明書が付属しています。

らくらくスタートブック

使いはじめの
準備や
基本操作から
知りたい方



よく使う機能から
知りたい方

各機能の詳しい使いかたが知りたい方



取扱説明書

使いこなし読本

各機能をさらに使いこなしたい方

「使いこなし読本」のダウンロード



ケータイから

▶ <http://broadband.mb.softbank.jp/f/manual/822p/>

パソコンから

▶ <http://www.softbank.jp/mb/r/support/822p/>



目次




● ボタン表記について	a3
● 電話をかける／受ける	a5
● 画面や音を設定する	a11
● 文字の入力方法	a13
● アドレス帳	a17
● メール	a19
● カメラ	a27
● メディアプレイヤー	a31
● インターネット	a33
● その他にできること	a35



ボタン表記について


本書では、各ボタンを押す操作を次のように表記しています。

操作時にボタンを押すところ




選択操作: 上下/ 左右/ 上下左右

ナビゲーションボタン



画面下中央に表示される内容を実行します。

ソフトボタン



左ソフトボタン

右ソフトボタン

画面下の左右に表示された内容进行操作します。

例えば左の画面では…

左ソフトボタン: [選択]*

右ソフトボタン: [戻る]*

*[選択]、[戻る]の部分に表示される内容は画面によって異なります。

日付と時刻を設定後、初めて 、、 ボタンを押すとネットワーク自動調整の確認画面が表示されます。

を押してネットワーク自動調整を行うと、メールやインターネットなどのサービスが利用できるようになります。


詳しくは取扱説明書をご覧ください。

例




(真ん中を押す)

- ・メインメニューの表示
- ・選択の決定




(上下のどちらかを押す)

- ・設定項目を選択
- ・設定項目の続きを表示




(左右のどちらかを押す)

- ・アドレス帳でヨミガナの行を選択



電話をかける/ 受ける

音声通話で…
＜基本操作＞



1 電話番号を入力



・電話番号を確認
・間違えたとき: クリア/メモ



まず確認!

「」の棒の本数が多いほど、電波状態が良好です。

2



・電話がかかる。


3 通話が終わったら



音声電話をかける

音声電話を受ける

電話がかかってくると
着信音が鳴り、イルミネーションが点滅します。



1

相手と話す



2 通話が終わったら

送話口




Q 電話に出られないことが多いときは?

A 簡易留守録や留守番電話サービス、転送電話サービスがご利用になれます。
詳しくは取扱説明書をご覧ください。

TVコールで… ＜基本操作＞

TVコールをかける

まず確認!

「」の棒の本数が多いほど、電波状態が良好です。

1 電話番号を入力



・電話番号を確認
・間違えたとき:  [クリア/メモ]

2




・相手が電話に出ると、相手の画像と自分の代替画像が表示される。

3 通話が終わったら



TVコールを受ける

電話がかかってくると着信音が鳴り、イルミネーションが点滅します。



1 または

・TVコールがつながる。

2 カメラで撮影中の動画 (カメラ画像) を送信する: [YES]



相手にカメラ画像を送信しない: [NO]

・相手に代替画像が送信される。



代替画像

3 通話が終わったら

Q マナーモード設定中でも相手の声はスピーカーから聞こえる?

A 相手の声は受話口から聞こえます。
スピーカーから聞こえるようにするには、スピーカーをオンにします。
詳しくは取扱説明書をご覧ください。

音声電話で… <応用操作>


かけた／かかってきた番号を使って電話をかける



1 待受画面で

履歴 (着信履歴): かかってきた番号
または
発信履歴: かけた番号
を表示

2 履歴を利用する履歴を選ぶ→






電話がかかる。


アドレス帳を使って電話をかける

1 待受画面で

2 登録した相手を選ぶ→



3 かける番号を選ぶ→




電話がかかる。

Q かけた／かかってきた番号やアドレス帳からTVコールをかけることはできる？

A かけたい番号を選んだあと、履歴を押さないで[メニュー]→発信→履歴
→TVコール→履歴


画面や音を設定する

自分の好みに合わせて
待受画面の画像や着信音を
変更することができます。




設定 →

待受画面を変える



ディスプレイ設定 →
→メインディスプレイ →




フォルダを選択 →




画像を選択
→ [決定]

着信音を変える (音声電話 / TVコール)



音・バイブ設定 →
→メロディ選択 →
→音声着信 / TVコール着信 →



フォルダを選択 →



着信音を選択
→ [決定]

Q1 メインメニュー画面を変えることはできる？

A1 画面の背景やメインメニューのアイコンを好みの画像に変更することができます。

Q2 ボタンを押したときの確認音を変えたり、消すことはできる？

A2 確認音の種類や音量を変更することができます。

詳しくは取扱説明書をご覧ください。


文字の入力方法

メールやアドレス帳の登録に必要な文字入力も、
しくみを知ればとっても簡単!


※文字の割り当てについては
取扱説明書「ダイヤルボタンの
割り当て」をご覧ください。

文字入力の基本操作

- 文字を決定する
- 変換候補の選択をする
- 候補リストに入る




文字入力画面



入力モードの切り替え


を押すたび、次のように切り替わります。



全角/半角の切り替え

を1秒以上長押しすると、次のように切り替わります。

文字を入力する



例1 「すすき」と入力(漢字・ひらがなモードで…)

「す」: [3 DEF] (3回)

「ず」: [0 123] → [3 DEF] (3回) → [* 記号] (1回)

「き」: [2 ABC] (2回)

※続けて同じ文字を入力したいときなどは、[0 123] でカーソルを移動させます。

各ダイヤルボタンを繰り返し押すことで、ボタンに表示されている文字と同じ行のひらがなやカタカナ、英数字を入力することができます。

例2 [3 DEF] を押す場合



漢字・ひらがな モードで

さ→し→す→せ→そ→3

カタカナ モードで

サ→シ→ス→セ→ソ→3

英字 モードで

d→e→f→D→E→F→3

数字 モードで

3


漢字変換をする




例3 例1)の「すすき」を「鈴木」に変換



[変換]



[鈴木を選択] → [確定]



[確定]

Q よく使う言葉をカンタンに入力できるようにすることはできる?

A ユーザー辞書に登録しておくことができます。また、お好みの文をテキストメモに保存しておき、必要なときに呼び出して使うこともできます。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

アドレス帳


よく電話をかける相手を
アドレス帳に登録しておくと、
簡単に電話をかけることが
できます。

待受
画面


を押して
操作開始




アドレス帳 →




新規登録 →



《名前(姓)》 →
→ 姓を入力 →
→ 《名前(名)》 →
→ 名を入力 →



《電話番号 1》 →
→ 電話番号を入力 →
→ アイコンを選択 →




《Eメールアドレス 1》
→ Eメールア
ドレスを入力 →
→ アイコンを選択 →

この他にも誕生日や住所などが登録できます。

電話番号を
おぼえなくても
いいので
楽チン!



着信音や
イラストレーション、
画像を登録しておくと、
誰からかかってきたか、
すぐわかって便利!



[保存]



Q アドレス帳には、何件まで登録できるの?

A 本体アドレス帳には、最大1000件の登録ができます。

※登録方法について詳しくは取扱説明書を
ご覧ください。

メール

忙しい相手にも、気がねしないで連絡できます。



SMS

ソフトバンクケータイどうしなら、お互いの電話番号を宛先にして、短い文字メッセージを送受信できます。

S!メール

ソフトバンクケータイやパソコン、Eメールが使えるケータイなどの間で、長いメッセージや画像、音楽ファイルなどを送受信できます。

ソフトバンクのケータイどうしなら、さらに楽しい!

- ・メール本文に入力した絵文字が動き出す“アレンジメール”や“デルモジ”
- ・自分の気持ちをアイコンや音と光で表す“フィーリングメール”

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

メールについて

メールアドレスを変更するには

メールアドレスのアカウント名(@の前の部分)は、好きな文字列に変更できます。

- ・ソフトバンクケータイのご契約時は、ランダムな英数字が設定されています。
- ・迷惑メール防止のため、メールアドレスは他人に安易に推測されない文字列に変更することをおすすめします。

アカウント名


ドメイン名

□□□□□□□@softbank.ne.jp


変更できる部分

待受画面

☐を押して
操作開始



設定 →



メール・アドレス設定 →

インターネットに
接続します。

以降は画面の指示に従って、操作してください。

S!メール

ケータイやパソコン
などやりとりできる。
S!メールを使って
みましょう。




よくやりとりする
相手をアドレス帳に
登録しておく
便利です。


待受
画面

長押しで
操作開始

宛先入力



〈宛先入力〉→




Eメールアドレス入力
→




メールアドレスを
入力→

件名入力




〈件名入力〉→
件名を入力→

本文入力




〈本文入力〉→
本文を入力→

送信



[送信]

アドレス帳
利用



アドレス帳→
送り先を選択→



電話番号／メールアドレス
を選択→

宛先を追加して
複数の人に同時に
送信することも
できます。



Q1 メールの文字や背景を装飾することは
できる？

A1 「アレンジメール」なら文字色やサイズ、
背景色の変更はもちろん、画像やBGMを
付けて送信することができます。また、
楽しいテンプレートも利用できます。

Q2 画像などを添付して送信することは
できる？

A2 S!メールでは、画像やサウンドをはじめ、
いろいろなファイルが添付できます。


Q3 他社のケータイにも絵文字は
送れる？

A3 送れます。受信側の他社ケータイでは、
ソフトバンクの絵文字が他社の絵文字に
自動変換されて表示されます。(他社に該
当する絵文字がない場合を除きます)

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

SMS

ソフトバンクケータイ
どうして短いメールの
やりとりをするなら、
SMSが便利です。



SMSは、70文字まで。
それより長いメッセージは
S!メールで送信します。

待受
画面

を押して
操作開始

SMS新規作成
→

宛先入力 →


電話番号入力 →

電話番号を入力 →

本文入力 →
本文を入力 →

送信

アドレス帳
利用



アドレス帳 →
送り先を選択 →



電話番号を選択 →

相手の電話番号さえ
わかれば簡単に
SMSが送れます。

Q 作成途中で、S!メールに切り替えることは
できる?

A 新規作成画面で、[メニュー] → メールタイプ切替 →
で切り替えることができます。
(S!メールからSMSへの切り替えはできません)


S!メール／SMSの共通操作

新着メール確認



→メール→


受信メール確認




受信ボックス

→


待受画面で[メール]を押して操作開始



フォルダを選択
→




確認するメール
を選択→




(確認終了) [フリックメモ]

メール削除




[メニュー]→削除
→




[YES]

メール返信



[返信]→[本文入力]
→本文を入力→



[送信]

新しいメールを受信すると、
[メール]が点滅します。

削除したメールは、
元に戻らないので、
注意してね!

Q1 相手によって保存場所を振り分けることはできる?

A1 フォルダ振り分けを利用すれば、メールアドレスや件名でメールを振り分けることができます。

Q2 メール本文をアニメーションのように表示できると聞いたけど、このケータイでもできる?

A2 できます。「デルモジ表示」にすると、メール本文内の絵文字・顔文字・単語に応じて3Dアニメーションのように楽しく文章が表示されます。

Q3 バックアップはできる?

A3 各ボックス(受信/送信済み/未送信/下書き)ごとにメモリカードへバックアップできます。メモリカード内のバックアップデータを読み込むこともできます。

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

カメラ

思い出のワンシーンが、
簡単に撮影できる!

静止画 (カメラ)

2 被写体に
カメラを
向ける

3 撮影
撮り直すには:
[Y] [削除]

4 保存



1 カメラを
起動

5 撮影が終わったら



撮影した静止画を確認する

待受 画面


[カメラ] を押して
操作開始



データフォルダ
→ [カメラ] → ピクチャー
→ [カメラ]



画像を選択 → [カメラ]



選択した画像が
表示されます

Q1 撮影方法や、画像の設定はどうしたらいい?

A1 撮影前に行ってください。
[メニュー] から、目的に応じて変更できます。
設定項目について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

Q2 カメラからビデオに切り替えられる?

A2 撮影前に、[メニュー] [ビデオ] で切り替えられます。



動画 (ビデオカメラ)

2 被写体に
カメラを
向ける

3 録画開始

4 録画を停止

1 (長押し)
ビデオカメラを
起動

6 録画が終わったら

5 データフォルダへ保存→

録画した動画を確認する

待受
画面

を押して
操作開始



データフォルダ
→ →ムービー
→



動画を選択→



選択した動画が
表示されます

Q1 録画方法や、画像の設定はどうしたらいい?

A1 録画前に行ってください。
[メニュー]から、目的に応じて変更できます。
設定項目について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

Q2 録画をやり直すには?

A2 左記の手順④で[Y][戻る]→削除確認画面→
録画したものが削除され、録画開始の画面に戻ります。



メディアプレイヤー

ダウンロードした着うた[®]や動画、撮影した動画などは、メディアプレイヤーで再生して楽しむことができます。




音楽を再生する

待受画面


を押して
操作開始



エンタテインメント→
メディアプレイヤー
→



オーディオ→



全曲リスト→




音楽ファイルを選択
→



音楽が再生される

ここでムービーを選択すると、
動画を再生できます。



Q1 メディアプレイヤーで音楽を聴いているときに、
電話がかかってきたら？

A1 再生は一時停止します。
通話終了後、で再生を再開できます。

Q2 お好みで曲や動画を分類することはできる？

A2 再生モード設定で再生方法を設定したり、プレイリストを使えば
分類できます。
詳しくは取扱説明書をご覧ください。

再生中の操作

音量調節

(音量を上げる) /
(音量を下げる)

一時停止 /
再開




再生を終了

2回または
→

インターネット

知りたい情報は、いつでも
ケータイからチェックできる！

※インターネットの利用には、別途で契約
が必要です。
※a33、a34ページに記載の画面例は
イメージです。
画面は予告なく変更されます。




Y! を押すだけで
Yahoo!ケータイに
アクセスできます。

Yahoo!ケータイ

ソフトバンクケータイで利用できる
携帯電話専用のポータルサイトです。

できること…

- ・ Yahoo!ケータイの情報画面の閲覧
- ・ 画像などのダウンロード
- ・ 動画／音楽のストリーミング …など



Yahoo!ケータイ
トップページ(例)

情報サイトの画面を見ているときに、Yahoo!ケータイと
PCサイトブラウザを切り替えることができます！
サイト表示中に [メニュー] → PCサイトブラウザ切替/
ブラウザ切替で切り替えます。

PCサイトブラウザ

PCサイトブラウザを利用してパソコン向けサイトの
情報をケータイで見ることができます。

できること…

- ・ PCサイトの情報画面の閲覧
- ・ 画像のダウンロード …など



PCサイトブラウザで見た
Yahoo! Japan
トップページ(例)



パソコンで見た
Yahoo! Japan
トップページ(例)

©2008 Yahoo Japan Corporation

Q Yahoo!ケータイやPCサイトブラウザでよく利用するサイトを
簡単に表示させることはできる？

A ブックマークやお気に入り登録すれば簡単に表示できます。
登録方法について詳しくは取扱説明書をご覧ください。



その他にできること



カレンダー／アラーム

指定した日時の予定を知らせたり、指定した時刻をアラームでお知らせします。



S!アプリ

ウェブからゲームなどのソフトをダウンロードし、利用できます。



データ通信

赤外線、Bluetooth®、USBを使って、データのやりとりができます。



Language／言語設定

画面の表示を日本語と英語で切り替えられます。

海外時計

指定した海外の都市の時刻を表示できます。

データ管理

データフォルダや市販のメモリカードで管理できます。

セキュリティ

安心遠隔ロックやキー操作ロックなどのセキュリティ機能が充実しています。

待受タイマーロック

待受画面のままで2分経つと、自動的に誤操作防止が設定されます。

オプションサービス

留守番電話サービスをはじめとした種々のサービスがご利用いただけます。

ここで紹介しているのはほんの一例です。
詳しい使いかたについては取扱説明書をご覧ください。



SoftBank 822P

らくらくスタートブック

はじめて ケータイを 使う方

基本情報編

すぐにケータイを使いたい方は裏面からお読みください▶



目次



● Pケータイのある毎日	b3
● 使うための準備をしましょう	b5
● ケータイをじっくりながめてみましょう	b7
● さあ、使ってみましょう	b9
● 画面の見かたを覚えましょう	b11
● ボタンの働きを知りましょう	b13
● 基本操作を覚えましょう	b15
● マナーを守りましょう	b17
● お問い合わせ先一覧	b18

※TVコール、ちかチャット、S!アプリ、S!メール、アレンジメール、デルモジ、フィーリングメール、PCサイトブラウザ、安心遠隔ロックはソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。
※SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
※着うた*は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
※「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。
※Bluetooth*は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

2008年1月

説明書の見かた

822Pにはらくらくスタートブック(本書)と取扱説明書が付属しています。

らくらくスタートブック

使いはじめの
準備や
基本操作から
知りたい方



よく使う機能から
知りたい方

各機能の詳しい使いかたが知りたい方



取扱説明書

使いこなし読本



各機能をさらに使いこなしたい方

「使いこなし読本」のダウンロード

ケータイから
▶ <http://broadband.mb.softbank.jp/f/manual/822p/>
パソコンから
▶ <http://www.softbank.jp/mb/r/support/822p/>



Pケータイのある毎日

こんなにケータイが
便利で楽しく使えるなんて、うれしいオドロキ。
そんな最高のパートナー、
Pケータイの活躍シーンをご紹介します。

音楽 music

気になる新曲をダウンロード♪

お気に入りの集めて、
通勤時間や
リラックスタイムに
楽しんじゃおう!



電子ブック e-books

ゆれる車内でも 片手で読書

最新の小説やマンガをサイトで購入!
読書に夢中になっても車内でのマナーは
忘れずにね♡



まだまだある、いろいろな機能。 Pケータイなら毎日が新鮮です!

- 友だちとの約束は忘れない。
カレンダー機能でスケジュール管理。
- 思いがけず空いた時間。
最新のS!アプリゲームで楽しく過ごそう!
- 仲間と楽しい食歩歩き。
割り勘計算も電卓機能でラクちゃん!
- ワイヤレスでデータを送受信。
Bluetooth®で「ちかチャット」を楽しもう!
…などなど。

インターネット internet

いつでもどこでも検索!

Yahoo!ケータイで、
グルメ情報やタウン
情報をチェック。
気になっていた
あの商品も、
ネットで
ショッピング。



でんわ mobile phone

コミュニケーションの基本!

気になることを聞いたり、相談したり、
でんわなら声が聞けて安心。
TVコールなら、さらに相手の顔だって
見える!



メール mail

気軽に連絡が取り合える!

「また連絡するよ!」なんてとき、
電話だと相手の都合のいい時間や
状況が気になるけど、メールなら
いつでも気軽に送れて便利!



カメラ/ムービー camera/movie

愛犬の成長を記録!

愛犬のかわいい姿を
ブログやメールでみんなに報告。



使うための

準備をしましょう！


まず、シヨップから
持って帰ってきた箱の中には
なにが入っているか
チェックしてみましょう。

箱の中を確認

必要なモノが揃ってますか？



本体(ケータイ)




電池パック



CD-ROM

ケータイをパソコンと
接続するときに
使います。

オプション品



急速充電器



説明書

説明書の見かたについては
b1 ページを見てね。

ケータイの準備

USIMカードと電池パック

必ずケータイの電源を切った状態で
USIMカードや電池パックを入れて
ください。

USIMカードの表面を押しながらゆっくりと奥まで差し込む





USIMカード挿入位置

USIMカードを入れましょう

USIMカードには電話番号やお客様情報が入っています。
USIMカードを入れないとケータイは使えません。

電池パックを入れましょう

印刷面を上にし、端子を
合わせて差し込む



本体裏面

スッキリしたバックスタイル!

イルミネーション/ 充電ランプ

電話やメールの着信を
点滅してお知らせ。
充電中は点灯します。

ディスプレイ

操作に応じて画面が
表示されます。

カメラモードランプ

カメラやビデオ撮影時に
点灯します。

カメラ

カメラやビデオ撮影時に使います。

赤外線ポート

ケータイどうしを近づけてデータの
やりとりが簡単にできます。


2分放置でロック!

待受画面のままで2分経つと、
自動的に誤操作防止が設定され、
ボタン操作ができなくなります。
b11-12ページ参照

スピーカー

TVコール中は
相手の声がここから
聞こえます。

イヤホン マイク端子




本体前面

シンプルに洗練されたデザイン!

外部接続端子

急速充電器などの各種オプション品を
接続します。



メモ리카ードスロット

メモ리카ードはここに
取り付け!

ストラップ取り付け穴

ケータイストラップはここに
取り付け!

使う前にケータイをじっくり
チェックしてみましよう!

ケータイをじっくり
ながめてみましょう



さあ、使ってみましょう


準備ができて、

ケータイのごとも分かってきたら、
いよいよ実際に使ってみましょう。

必ず充電!

初めて使うときは、
必ず充電しましょう!

充電ランプ



急速充電器の接続コネクターを
ケータイに差ししてから
プラグをコンセントに差し込みます。


充電ランプが点灯して充電開始!

※急速充電器はオプション品です。

充電ランプが消えたら
充電完了!

電源を入れてみましょう!


初めて電源を入れたときは
日付と時刻の確認画面
になります。

日付と時刻を入力し、を
押してください。



上記のような画面を
待受(まちうけ)画面
といいます。

電源を切るときも
操作は同じです。



HLD 
を押したまま数秒お待ちください。

画面の見かたを覚えましょう

電源を入れたら、画面をチェックしてみましょう。

画面に出ているマーク（アイコン）が
ケータイの状態を教えてください。



画面に が表示されているときは、 を押してから確認画面で [YES]を押すと、ボタン操作ができるようになります!*

※画面が暗いときは、 または を押し、画面を点灯させてから操作を行ってください。

セキュリティ機能の設定状況に合わせて表示されるマークの例

- 誤操作防止設定中です。
- キー操作ロック設定中です。
- 誤操作防止とキー操作ロックの両方が設定されています。

ディスプレイ

電池残量の目安です。

電池が減ると、マーク内の「-」の数が少なくなります。



電波状態です。

「」の棒の本数が多いほど、電波状態は良好です。



(強)でのご使用をおすすめします。

ご使用状況に合わせて表示されるマークの例

- マナーモード設定中です。
- アラーム設定中です。
- ネットワーク／データ通信状態を表しています。3G/パケット通信が可能です。
- メールが届いています。



表示に対応した操作ができます。
a3-4ページ参照

※上記画面中のマークは一例です。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

ボタンの働きを知りましょう

ケータイのボタンを見てみましょう。

ボタンの上にその働きを示す文字や絵が描いてあります。

主な働きをチェックして便利に使いましょ。



インターネットを利用したり、画面右下に表示されている操作を行ったりします。



文字の入力候補を逆順に表示します。



文章を改行します。



カメラを起動します。



電話を切ります。また、操作を終了／中止します。



HLD 着信を応答保留します。



① 電源を入れたり切ったりします。

クリア 前の画面に戻したり、文字を消したりします。

メモ 簡易留守録を設定／確認します。



マナーモードを設定／解除します。



メインメニューを表示したり画面下中央に表示されている操作を行ったりします。

メール機能を利用したり、画面左下に表示されている操作を行ったりします。

運転中モードを設定／解除します。

文字 文字入力モードを切り替えます。


TVコールをかけたり受けたりします。

電話をかけたり受けたりします。

A/a 大文字／小文字を切り替えます。

シンプルモードを設定／解除します。

電話番号や文字を入力します。



待受ウィンドウ(よく使う機能の登録ができる)の操作ができます。


着信履歴を開きます。

発信履歴を開きます。

アドレス帳を開きます。

AF オートフォーカスを設定します。

本書ではボタンを押す操作を次のように表記しています。



基本操作を覚えましょう

それでは実際に操作してみしましょう！

基本の操作を覚えたら、すぐに

使いこなせるようになりますよ！

メインメニューを開いてみよう！

を押すと
メインメニューが
表示されます。

前の画面に戻る
ときは クリア/メモ を
押します。



初めて左の3つの
ボタンで操作
したときに確認
画面が出たら、
a3-4ページを
ご参照ください。

画面の一番下に
表示されている内容を
実行するには、それぞれの
表示に対応するボタンを
押します。

シンプルモードに
してみよう！


を長押しして
を押すと、
シンプルモードに
設定されます。

解除するときも
操作は同じです。




設定すると…

基本的なメニュー
だけを表示する
から使いやすい！



文字が大きく
なって見やすい！




受話音量が最大に
なって聞きやすい！



の上下左右を
押してメニューを
選びます。



を押します。



を押すと、どの画面からでも待受画面に戻ります。

ソフトバンク 総合案内 ソフトバンク携帯電話から 157 (無料)
 お客さまセンター 紛失・故障受付 ソフトバンク携帯電話から 113 (無料)

ソフトバンク 海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
 国際コールセンター +81-3-5351-3491 (有料)

■ 一般電話からおかけの場合

ご契約地域	★お問い合わせ内容 電話番号
北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・福島県・新潟県 東京都・神奈川県・千葉県 埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県 山梨県・長野県・富山県・石川県 福井県	★総合案内 ☎0088-240-157 (無料) ★紛失・故障受付 ☎0088-240-113 (無料)
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	★総合案内 ☎0088-241-157 (無料) ★紛失・故障受付 ☎0088-241-113 (無料)
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県 滋賀県・和歌山県	★総合案内 ☎0088-242-157 (無料) ★紛失・故障受付 ☎0088-242-113 (無料)
広島県・岡山県・山口県・鳥取県 島根県・徳島県・香川県・愛媛県 高知県・福岡県・佐賀県・長崎県 大分県・熊本県・宮崎県 鹿児島県・沖縄県	★総合案内 ☎0088-250-157 (無料) ★紛失・故障受付 ☎0088-250-113 (無料)

お困りのときや、よく不明な点などがございましたら、
 お気軽に左記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

お問い合わせ先一覧



あなたのマナーは 大丈夫？

病院はもちろん **映画館など** でも、電源を切りましょう。

航空機内 での使用は、法律で禁止されています。
 必ず電源を切りましょう。

電車の中 などでは車内アナウンスや掲示に従いましょう。
●マナーモードがおすすめです。

📵 を長押しするだけ！

着信を受けたり、アラーム設定時刻になると…

着信音やアラーム音は鳴らず、バイブレーションが動作します。
 電話着信の場合、18秒後に留守番電話のガイダンスが
 相手に流れます。

運転中 の使用は、法律で禁止されています。

●運転中モードがおすすめです。

📵 を長押しするだけ！

電話がかかってくると…

着信音もバイブレーションも動作しません。
 着信画面になり、18秒後に運転中ガイダンスが
 相手に流れます。

マナーを守りましょう

ケータイをお使いになるときは、
 周囲への気配りを忘れないように心がけましょう。

